



# Manual de Instalación

Hormigón

## Paso 1

### Abertura

Para la correcta instalación de nuestras chimeneas colgantes lo que necesitamos es dejar previamente un **orificio de 26 cm** en el lugar donde se va a colocar la misma.



## Paso 2

### Sellado Seguro

**Colocamos sellador** en la brida superior, en cada uno de sus extremos para colocarla en la superficie del orificio para evitar filtraciones de agua.



## Paso 3

### Asegurando la Brída

**Colocamos los bulones** en los cuatro extremos de la brida en la brida superior, por donde pasará posteriormente el caño.



## Paso 4

### Montaje de la Brida

**Colocamos y amuramos brida interior.** Es muy importante colocar una brida cuadrada antes de colocar el caño.



## Paso 5

### Instalación del Caño

**Montamos el caño y procedemos a soldarlo.** Tener en cuenta el nivel del caño y que el regulador de tiraje esté alineado hacia donde apunta la boca de la chimenea.



## Paso 6

### Extensión Exterior

**Procedemos a colocar extensión exterior y sombrerete.**

Se recomienda que la evacuación de humo esté a 1,5m del techo como mínimo.



## Paso 7

### Montaje

**Montamos la chimenea.** Colocamos los bulones en cada extremo que la sujeta, la chimenea se coloca a 40 cm del suelo.



## Paso 8

### Pintura

En esta etapa, **aplicamos la pintura y encendemos la chimenea.** Este paso es esencial para secar la pintura y dar vida a tu chimenea.



## Paso 9

### Encendido

Para prender la chimenea tener el tiraje abierto y, una vez que avanzó el fuego dentro de la chimenea, lo cerramos para reducir el consumo.





## CONTACTO



WHATSAPP: +54 9 11 7112-7482



EMAIL: [info@puntoparrilla.com](mailto:info@puntoparrilla.com)



WEB: [puntoparrilla.com](http://puntoparrilla.com)