

LINEA GOURMET

PARRILLA FEDERAL

GUIA DE PROPIETARIO

No desechar, contiene informacion importante sobre su producto



TROMEN®


Usted ha adquirido un producto de la más alta calidad y diseño.

No importa la experiencia del parrillero, con las parrillas TROMEN® todos pueden transformar el asado en un plato gourmet.

La parrilla se suma al segmento de asadores que no requieren de instalación previa y son aptos para cualquier espacio de la casa. A diferencia de las parrillas actuales, su diseño distintivo e innovador y su moderno estilo jerarquizan el espacio donde se las ubique.

NOTA: la zona que muestra la siguiente figura es la más expuesta al fuego y a las brasas; en ese sector la pintura se deteriorará en los primeros usos.

94-002-189-MNL-FEDERAL



PARA VALIDAR LA GARANTÍA, DEBERÁ REGISTRARSE ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.TROMEN.COM DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA COMPRA DEL EQUIPO, DE NO SER ASÍ, LA MISMA CARECERÁ DE VALIDEZ

GARANTÍA

TROMEN® mediante la presente garantiza al COMPRADOR ORIGINAL de esta parrilla de carbón TROMEN® que la misma estará libre de defectos tanto en los materiales como en su fabricación, siempre y cuando se ensamble y opere de acuerdo a las instrucciones impresas que lo acompañan, desde su fecha de compra y según lo siguiente:

Rejillas de cocción enlozadas 1 año

Pintura 180 días

Todas las demás partes. 1 año

Esta garantía limitada no cubre fallas en la pintura si el equipo es almacenado a la intemperie, ya que dicho suceso degradará de manera prematura la terminación superficial aplicada.

TROMEN® podría requerir prueba fehaciente de la fecha de compra. POR LO TANTO, USTED DEBERÁ GUARDAR SU RECIBO DE COMPRAS O FACTURA Y LA ETIQUETA DE REGISTRO DEL EQUIPO.

Esta Garantía está limitada al reemplazo de piezas que resultasen defectuosas bajo uso y servicio normal y las cuales al examinarse indiquen, a plena satisfacción de TROMEN® de que efectivamente son defectuosas. Si TROMEN® confirma el defecto y aprueba el reclamo, reemplazará tal pieza sin cargo alguno. El cambio de los componentes, o del producto se efectuará a través del punto de venta, donde fue adquirido el equipo, el cual coordinará con el cliente su retiro.

En caso de requerir inspecciones de terreno para los productos dentro de un plazo de 60 días desde la fecha de compra, estas no tendrán costo para el cliente siempre que la falla sea originada por problemas de fabricación; De lo contrario todos los gastos ocasionados correrán por parte del usuario.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades operativas debido a accidentes, abuso, maltrato, alteración, uso indebido, vandalismo, instalación incorrecta, mantenimiento o servicio incorrecto, o la omisión de llevar a cabo el mantenimiento normal y de rutina. Esta Garantía Limitada no cubre el deterioro o daños a causa de condiciones provocada por fenómenos o agentes climáticos, como granizo, huracanes, terremotos o inundación ni tampoco la decoloración por exposición a sustancias químicas bien sea por contacto directo o por las mismas contenidas en la atmósfera.

No existe ninguna otra garantía expresa que no sean las acá indicadas y cualesquier garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud de uso están limitadas en duración al tiempo de cobertura de esta expresa Garantía Limitada por escrito.

TROMEN® no se hace responsable de cualquier daño especial, indirecto, emergentes, daños a la propiedad, personales, terceros o cualquier otro daño incidental.

TROMEN® no autoriza a persona o empresa alguna a asumir en su nombre ninguna obligación o responsabilidad en relación con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de sus equipos, y ninguna tal representación será vinculante para TROMEN®

REPORTAR CUALQUIER DEFECTO A:

SERVICIOTECNICO@TROMEN.COM

La siguiente etiqueta identifica a su nuevo producto recuerde conservarla para futuras referencias acerca del mismo.



EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS DE PELIGROS, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES CONTENIDOS EN ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO PUDIERA RESULTAR EN LESIONES CORPORALES SERIAS O LA MUERTE, O EN UN FUEGO O EXPLOSIÓN QUE CAUSE DAÑOS A LA PROPIEDAD



Los SÍMBOLOS DE SEGURIDAD (⚠) lo alertarán de importante información



Lea toda la información de seguridad contenida en esta Guía del Propietario antes de encender el fuego en la parrilla.



No la utilice dentro de la casa! Esta parrilla debe usarse solamente al aire libre. Si se utiliza dentro de la casa, se acumularán humos y gases que pueden causar intoxicaciones graves o muerte, incendio o deterioros en la vivienda.



Nunca deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de una parrilla encendida o caliente.



No encienda el fuego en el area de la parrilla. Realicelo en el fogonero.



No trate de mover la parrilla caliente. Espere a que la parrilla se enfríe antes de moverla.



Nunca agregue líquido encendedor o cualquier tipo de combustible inflamable, o carbón vegetal impregnado con el mismo a carbón vegetal caliente o tibio.



Usted debe proceder con cuidado cuando opere su parrilla. Estará caliente mientras se esté cocinando y nunca deberá dejarse desatendida mientras esté en uso.



No retire las cenizas hasta tanto el carbón se haya quemado del todo y esté completamente apagado y la parrilla esté fría.



Mantenga en todo momento la parrilla sobre una superficie segura y a nivel, alejada de materiales combustibles.





No desechar carbones calientes donde podrían pisarse o representar un riesgo de fuego. Esperar que se enfrien es lo aconsejable.

Al instalar y utilizar su parrilla TROMEN® FEDERAL tenga en cuenta las siguientes dimensiones.

- ⚠ No proceda al guardado de la parrilla hasta que las cenizas y los carbones estén totalmente apagados.
- ⚠ El utilizar limpiadores abrasivos sobre las rejillas de cocción o la parrilla en sí, dañará la terminación de las superficies.
- ⚠ La parrilla deberá limpiarse a fondo regularmente.

⚠ CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

- ⚠ Lávese bien las manos con agua caliente y jabón antes de comenzar a preparar cualquier plato y después de haber tocado carnes, aves o pescados frescos.
- ⚠ No descongele carne, pescado ni aves a temperatura ambiente ni sobre la mesada de la cocina. Descongele los alimentos en el refrigerador.
- ⚠ No coloque nunca alimentos cocinados en el mismo recipiente en la que haya colocado alimentos crudos.
- ⚠ Lave con agua y jabón todos los recipientes y utensilios de cocina que hayan estado en contacto con carnes o pescados crudos y enjuáguelos.



Su nueva parrilla TROMEN® FEDERAL esta formada por los siguientes componentes.

11

| N° | Denominacion | Cantidad |
|----|----------------------|----------|
| 1 | CUERPO PARRILLA | 1 |
| 2 | LATERAL COLGADOR | 1 |
| 3 | LATERAL AGARRE | 1 |
| 4 | BASE MOVIL | 1 |
| 5 | RIENDA | 1 |
| 6 | MANIJA BASTIDOR | 2 |
| 7 | LATERAL ESTANTE | 2 |
| 8 | TABLA ESTANTE | 4 |
| 9 | ARANDELA Ø24 | 1 |
| 10 | TORNILLO 5/16 | 3 |
| 11 | DESTAPADOR | 1 |
| 12 | ESTANTE DE MADERA | 2 |
| 13 | CAJÓN CALENTADOR | 2 |
| 14 | BASTIDOR | 1 |
| 15 | MODULO PARRILLA | 4 |
| 16 | FOGONERO ENLOZADO | 1 |
| 17 | TABLA DE MADERA | 1 |
| 18 | PLANCHA ENLOZADA | 1 |
| 19 | MONO MARCO | 2 |
| 20 | LADRILLO REFRACTARIO | 22 |

Siga las siguientes instrucciones para armar su parrilla TROMEN® FEDERAL.

Al finalizar colocar los dos monomarcos, el mismo protege los laterales de la parrilla de daños por quemaduras, agrupando el fuego hacia el centro.

- Ubicarlos en la zona resaltada




Fig 1 : Coloque los laterales sobre la base y fije los tornillos , con sus arandelas correspondientes, a las tuercas remachadas ubicadas en los extremos de la base.



La colocación de los laterales no tiene un sentido marcado ya que ambos extremos de la base son iguales.




Fig 2 : Antes de montar los laterales de estante, pliegue manualmente hacia adentro la pestaña de tope.





Fig 3: Montaje de estante



Coloque el primer lateral estante y vincule a los laterales colgador y agarre con los tornillos y arandelas provistos.

Luego coloque el estante de madera y las tablas de metal para finalizar la instalacion con el lateral restante, fijandolo con los tornillos y arandela provistos.

COLOCACION DEL DESTAPADOR

Fig 4 :Coloque el destapador utilizando los tornillos previstos.

i La colocación del destapador solo puede realizarse en un solo parante del conjunto lateral agarre en especifico, dada la distancia entre centros para los tornillos 5/16.




Fig 5: Base armada






Fig 6 : Coloque el cuerpo de la parrilla sobre la base previamente armada y fije los bulones , con sus arandelas correspondientes, a las tuercas remachadas ubicadas en el inferior de la misma.



i Al colocar el cuerpo parrilla verificar (mirando de frente) que el lateral agarre quede a la izquierda y el lateral colgador quede a la derecha.



⚠ En caso de ser necesario remueva los ladrillos para alivianar la pieza y facilitar el posicionamiento del cuerpo parrilla

Fig 7 : Coloque la rienda y fije los bulones, con sus arandelas correspondientes, a las tuercas remachadas ubicadas en los laterales.



DOBLE ALTURA DE COCCIÓN



Su parrilla TROMEN® tiene dos alturas para el bastidor, que permiten regular la cocción según las necesidades y el gusto del parrillero



cocción lenta

cocción rápida


La manipulación del bastidor de cocción, tanto para regular la altura o para su montaje y desmontaje, se realiza mediante dos manijas provistas; que se deslizan en las aberturas laterles del mismo, como se observa en la imagen.




Éstas manijas no deben quedar colocadas definitivamente durante el uso de la parrilla; éstas se pueden deteriorar.

⚠ Manipular con proteccion por contacto con elementos calientes

Su nueva parrilla fue concebida por el equipo de diseño de TROMEN® considerando cada uno de los aspectos que hacen único, el arte de cocinar. Es por eso que además de la estética renovada TROMEN® incorporó los siguientes detalles a sus parrillas.




Más espacio, más estilo, más funcionalidad: Su parrilla TROMEN® ahora incluye el fogonero enlozado dentro de su diseño, garantizando mayor calidad y durabilidad del producto.



Más utilidad: Ahora su parrilla además es su ayudante de cocina, ya que la misma tiene colgadores para sus accesorios TROMEN® y para la manija de agarre del bastidor



Más movilidad : Con 4 ruedas y una robusta base con manija de acero, usted ahora puede trasladar la parrilla al lugar deseado de una manera rápida y sencilla.



Más espacio: Se aumentó el espacio útil de la base, logrando más altura y espacios diferenciados para colocar con comodidad todos los componentes que intervienen en la cocción.

Recomendaciones generales

-  La parrilla sale de fábrica con la pintura precurada. Es posible que en la primera puesta en marcha de la parrilla desprenda olor a pintura, esto es debido a que la pintura se cura en uso, este suceso es normal y no volverá a repetirse en las siguientes puestas en uso. Durante este proceso de curado final, no se debe tocar la superficie del mismo ya que la pintura podría dañarse.
-  No quemar plásticos derivados de petróleo.
-  No mojar, en contacto con la humedad, el equipo se oxidará.
-  Escoger un lugar seco para su guardado resguardandola de las inclemencias y factores climáticos (lluvia, polvo, etc)

CHECKLIST DE COMPONENTES

| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | CHECK |
|------------------------|----------|-------|
| CUERPO PARRILLA | 1 | |
| BASTIDOR | 1 | |
| MODULO PARRILLA | 4 | |
| FOGONERO ENLOZADO | 1 | |
| PLANCHA ENLOZADA | 1 | |
| MONOMARCO | 2 | |
| LADRILLOS REFRACTARIOS | 22 | |
| TABLA DE MADERA | 1 | |
| DESTAPADOR | 1 | |
| RIENDA | 1 | |
| LATERAL ESTANTE | 2 | |
| TABLA ESTANTE | 4 | |
| ESTANTE DE MADERA | 2 | |
| LATERAL AGARRE | 1 | |
| LATERAL COLGADOR | 1 | |
| BASE MOVIL | 1 | |
| BULON 5/16 | 2 | |
| LLAVE DE AJUSTE | 1 | |
| MANIJA BASTIDOR | 2 | |

CHECK REALIZADO POR: